



احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال

تعليمات السلامة

نأك من استعمالك للكاميرا بالشكل الصحيح. بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن. توفر معلومات السلامة الخاصة بالبطارية والملحقات في دليل الكاميرا المتاح للتنزيل من موقع Fujifilm الإلكتروني.

حول هذه الأيقونات

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل في هذا المستند لتشير إلى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز وتحذر عن ذلك استعمال المنتج بشكل خاطئ.

تحذير المعلومات.

يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة الجرحة في حال تجاهل حال تجاهل المعلومات.

تنبيه

يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو قوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.

تحذير

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.

تشير الرموز المثلثة إلى أن هذه المعلومات تتطلب انتباهاك («هام»).

تشير الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه من نوع («ممنوع»).

تشير الدوائر المصمتة التي تتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به («مطلوب»).

تحذير

في حال وقوع أي مشاكل، اغلق الكاميرا، ثم انزع البطارية، وافصل وإنزع محول التيار. المتردد، يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكاميرا أثناء اشعاث دخان أو أي رائحة غريبة أو عندما تكون في حالة غير طبيعية في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. اتصل بوكيل Fujifilm في منطقتك.

لا تسمح بدخول الماء أو أي أجسام غريبة في الكاميرا! في حال دخول ماء أو أجسام غريبة في الكاميرا، اغلق الكاميرا، ثم انزع البطارية، وافصل وإنزع محول التيار المتردد. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكاميرا في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. اتصل بوكيل Fujifilm في منطقتك.

لا تستخدم الكاميرا في الحمام أو عند الاستحمام.

لا تحاول مطلقاً أن تغير أو تفك الكاميرا (لا تفتح الغطاء أبداً). عدم اتباع هذه التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

لا تُنسى الأجزاء

في حالة كسر الغطاء الخارجي، تجنبه لسقوط المنتج أو أي حادث آخر، لا تلمس الأجزاء الداخلية المكشفقة. عدم مراعاة هذا الإجراء، القاتي قد يتسبب في التعرض لصدمة كهربائية أو الإصابة كنتيجة للمس بالأجزاء التالفة. انزع البطارية فوراً مع الانتهاء تفادياً للتعرض للإصابة أو صدمة كهربائية، وتوجه بالمنتج إلى نقطة الشراء للاستشارة.

لا تستخدم البطارية إلا كما هو موضح.

تجنب تشكيل البطاريات أو تعددلها أو تمسكها، تجنب إسقاط البطاريات أو الدق عليها أو زرمها أو تعرضاها لخدمات قوية بشكل أو بأي شكل آخر. لا تستخدم البطاريات التي تظهر علامات تسرب أو شهوة أو نفث اللوحة أو أي عيوب أخرى. استخدم أحصار الشحنة المخصصة فقط لإعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن، ولا تحاول إعادة شحن بطاريات أيون الليثيوم أو البطاريات القلوية غير قابلة لإعادة الشحن. تجنب تقصير دائرة البطاريات أو تغريها مع الأجسام المعدنية. عدم مراعاة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطاريات، أو اشتغالها أو انفجارها أو تسرها، مما يتسبب نشوب حريق، أو الإصابة بحرق، أو أي إصابة أخرى.

استخدم فقط البطارية أو محول التيار الكهربائي المحدد للستخدام مع هذه الكاميرا. لا تستخدم

جهد كهربائي غير ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية. استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

في حال تضرر البطارية ولا تزال عبئك، جلدك أو ملابسك، اغسل المنطقة المصابة فوراً، عاء نظيف

واسתר طبيب أو اتصل برقم الطوارئ على الفور.

شكراً لك على شرائك هذا المنتج. اقرأ هذه الإرشادات قبل الاستخدام واحتفظ بها في مكان آمن.

عند استخدام هذا المنتج، راجع كلاً من هذا الدليل والقسم الخاص بالمقابض الرأسية في دليل المالك الخاص بالكاميرا المتاح من خلال الموقع الإلكتروني التالي.

<https://fujifilm-x.com/support/manual/cameras/>

التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية المنزلية الخاصة

في دول الاتحاد الأوروبي، الترويج، أيسلنديا، وليختنشتاين: يشير هذا الرمز إلى وجود على المنتج، أو في هذا الدليل وفي شهادة الضمان، وأو على العلبة أن هذا المنتج يجب ألا تم معاملته كمخلفات منزلية. بدلاً من ذلك يجب التوجيه به إلى نقطة تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.

إذا كان جهازك مزودة ببطاريات أو مراكم سهلة الفك، برجهاء تخلص منها على انفراد طبقاً للشروط المحلية.

ستساعد عملية إعادة التدوير في الحفاظ على المصادر الطبيعية. مزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج برجهاء الاتصال بالمكتب المحلي مدينتهك، الجهة القائمة على التخلص من المخلفات المنزلية أو المحل الذي اشتريت منه المنتج.

احتياطات الاستخدام

- لتوصيل المقابض بالكاميرا، أدخل مشبك التعليق في الفتحة لربط المقابض الرأسية وأحكام ربطة رأس مسام القفل تماماً.
- يمكن تخزين غطاء موصل مقبض البطارية العمودي الخاص بالكاميرا في الحجيرة المخصصة للموصل المرافق مع الكاميرا.
- أعد وضع غطاء موصل الكاميرا في مكانه في حالة عدم استخدام المنتج.
- استخدمه فقط مع البطاريات المخصصة لاستخدام مع هذا المنتج.
- هذا المنتج غير مقاوم للماء. حافظ على الأجزاء الداخلية خالية من الماء والرمل والغارب والطنين والملح والغازات الضارة والمواد الغريبة الأخرى. لا تضع المنتج على أسطح مبتلة.
- قبل الاستخدام، احرص على إغلاق تجويف البطارية وغطاء تجويف البطارية بإحكام.
- تجنب ملس الموصلات. أعد وضع غطاء الموصول في مكانة عند النقل.

الملحقات المرفقة

- غطاء الموصل (يأتي مركباً في المقابض الرأسية)
- دليل المالك (هذا الدليل)

المواصفات

البطارية (متوفرة بشكل منفرد)	مدة الشحن	النوع
بطارية قابلة للشحن موديل NP-W235	من 10 - درجة متوية إلى +40 درجة متوية	متوافق
330 دقيقة تقريباً (الوقت المطلوب لشحن 3 بطاريات، بما فيها البطارية الموجودة داخل الكاميرا).	مدة الشحن	متوافق
وباستخدام جهاز يوفر خرج طاقة بقدرة 45 وات أو أعلى، يمكن تقليل الوقت اللازم للشحن ليصل إلى 180 دقيقة فقط.	مدة الشحن	متوافق
من 10 - درجة متوية إلى +40 درجة متوية (من +5 درجة متوية إلى +40 درجة متوية آثار شحن البطاريات)	درجة حرارة التشغيل	محلي
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) 152,5 مم × 52,8 مم × 71,0 مم، باستثناء الأجزاء البارزة	الوزن	358 جراماً تقريباً ± 10%