

FUJIFILM
DIGITAL CAMERA
FINEPIX F900EXR/F820EXR
簡単操作マニュアル

BL01822-100

お買い上げいただき、ありがとうございます。

準備編

1 カメラをお使いになる前に。


箱の中の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| ① | ② | ① 充電式バッテリー NP-50A (1 個) |
| ③ | ④ | ② バッテリーチャージャー BC-50B (1 式) |
| | | ③ プラグアダプター (1 個) |
| | | 仕向け国によって形状が異なります。 |
| | | ④ 専用 USB ケーブル (1 本) |
| | | ・ CD-ROM (1 枚) ・ 使用説明書一式 |
| | | ・ ストラップ (1 本) ・ 保証書 (1 部) |

◆ 予備バッテリーは NP-50 (別売) をご使用ください。

2 バッテリーを充電します。

- ① バッテリーチャージャーにプラグアダプターを取り付けます。
- ② バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付けます。




- ③ 充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

充電ランプ	バッテリーの状態
点灯	充電中
点滅	バッテリー異常
消灯	充電終了


◆ 充電時間は約 110 分です。
◆ F900EXR では約 260 枚、F820EXR では約 250 枚撮影できます (撮影条件や環境により変動します)。

3 バッテリーとメモリーカードを入れます。

- ① バッテリーを入れます。
入れる向きに注意してください。



- ② メモリーカードを入れ、バッテリーカバーを閉めます。
カチッと音がするまで差し込みます。




◆ 使用できるメモリーカード
SDメモリーカード (~2GB)、SDHCメモリーカード (4GB ~ 32GB)、SDXCメモリーカード (64GB)

撮影編

1 電源を入れます。

ON/OFF (電源) ボタンを押します。
言語設定の画面になります。



2 言語と日付を設定します。

- ① 使用する言語を選び、MENU/OK ボタンを押します。
日付設定の画面になります。



- ② 日付を設定します。

・▶ を押して ▲ または ▼ で年を合わせ、▶ を押して月に移動します。



・年と同じように月、日、時、分を合わせ、最後に MENU/OK ボタンを押します。

- ③ パフォーマンス (液晶モニターの見やすさ) を設定します。




▲ または ▼ で選んで、MENU/OK ボタンを押します。撮影モードになります。

◆ 日付の再設定は、セットアップメニューの日時設定で行います。

3 撮影モードを選びます。

モードダイヤルを回し、EXR に合わせます。



画面にプレミアム EXR オートと表示され、液晶画面左上のカメラマークが EXR に変わります。

EXR (プレミアム EXR オート) と (オート) の違い

- (オート) : シャッタースピードや露出をカメラが自動的に設定します。
- EXR (プレミアム EXR オート) : シャッタースピードや露出に加え、人物、風景、夜景、マクロ、夜景&人物、逆光などのシーンを自動で認識し、最適な撮影条件に設定します。④ 画像サイズを M に設定すると、記録画像は自動的に L または M の適切なサイズで保存されます。シーン認識のために常時、レンズが動きますので、レンズの音が気になるときや消費電力を抑えたいときは ● にしてください。

4 撮影します。

- ① シャッターボタンを半押しします。



- ② シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます。

◆ ズームレバーで広角または望遠を調整できます。



● フラッシュを使いたい場合


側面のフラッシュポップアップボタンを押し、フラッシュをポップアップします。フラッシュは撮影状況により、発光します。強制発光したい場合には、⚡ ボタン (▶) を押して ⚡ 強制発光を選びます。




再生編

撮影した画像を見ます。

- ① ▶ (再生) ボタンを押します。




- ② ◀ または ▶ を押して、見たい画像を選びます。




消去編

消去したい画像を表示し、消去を実行します。


- ① ▶ (再生) ボタンを押して、再生モードにします。




- ② ◀ または ▶ で、消去する画像を選びます。




- ③ ◀ ボタン (▲) を押します。



- ④ 1 コマを選んで、MENU/OK ボタンを押します。



- ⑤ MENU/OK ボタンを押します。




① 実行する前に
全コマを選ぶと、メモリーカード内の画像がすべて消去されます。一度消去すると二度と戻せませんので、ご注意ください。

日時の再設定

セットアップメニューで設定します。

- ① MENU/OK ボタンを押します。
撮影メニューが表示されます。
- ② ◀ を押し、タブを選びます。
- ③ ▼ を押し、セットアップメニュータブに移動します。
セットアップメニューが表示されます。
- ④ ▶ を押します。
日時設定の項目に移動します。





動画編

動画を撮影します。

- ① (動画撮影) ボタンを押すと、動画撮影が開始されます。

撮影中は、REC の文字が表示されます。



◆ 動画撮影中でもズーム操作が行えます。


- ② もう一度 (動画撮影) ボタンを押すと、撮影が終了します。

残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終了します。



- ① メモリーカードに記録中は背面のインジケータランプが点灯します。動画撮影中またはインジケータランプ点灯中にバッテリーカバーを開けないでください。撮影した動画が再生できなくなります。

動画を再生します。

- ① (再生) ボタンを押して、再生モードにします。




- ② ◀ または ▶ で、動画のファイルを選びます。



- ③ 動画のファイルで、▼ を押します。

再生が開始されます。

◆ 停止するときには、▲ を押します。



撮影した画像を Wi-Fi で転送 (F900EXR のみ)

カメラからスマートフォンに画像を転送

スマートフォンアプリケーション「FUJIFILM Camera Application」を使うと、Wi-Fi でカメラからスマートフォンに画像を送信できます。また、スマートフォン側でカメラ内の画像を閲覧したり、送信する画像を選んでスマートフォンに取り込んだりできます。

- ◆ アプリケーションの入手方法や画像の送信方法、動作推奨環境については、<http://app.fujifilm-dsc.com/app> をご覧ください。
- ◆ iPhone/iPad/iPod Touch をご使用の場合は、WiFi ネットワークで Wi-Fi をオンにしてからご使用ください。
- ◆ 「FUJIFILM Camera Application」の画像送信は、ネット環境や Wi-Fi スポットは必要ありません。



カメラからパソコンに画像を転送

PC アプリケーション「FUJIFILM PC AutoSave」を使うと、Wi-Fi でカメラからパソコンに画像を保存できます。保存先のパソコンに「FUJIFILM PC AutoSave」をインストールして、保存先を設定してください。

- ◆ アプリケーションのダウンロードやインストール方法、保存先の設定方法や使い方については、<http://app.fujifilm-dsc.com/pc> をご覧ください。



撮影した画像を USB ケーブルでパソコンに転送

■ Windows の場合

① Windows にソフトウェア「MyFINEPIX Studio」をインストールします。

付属のソフトウェア MyFINEPIX Studio を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷ができます。

- ① パソコンを起動し、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れます。
- ② インストーラーが自動で起動します。「MyFINEPIX Studio のインストール」をクリックして、MyFINEPIX Studio をインストールしてください。
- ③ パソコンを再起動します。
- ④ デスクトップの MyFINEPIX Studio のショートカットをダブルクリックします。
 - ◆ ソフトウェアの更新画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって、更新してください。



② Windows に画像を転送します。

MyFINEPIX Studio を使って、パソコンに画像をコピーして閲覧します。

- ① デスクトップの MyFINEPIX Studio のショートカットをダブルクリックします。
- ② 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続します。
- ③ カメラの (再生) ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。
- ④ MyFINEPIX Studio の画面の「画像を取り込む」をクリックします。
- ⑤ MyFINEPIX Studio の画面に「デバイス選択」ウィンドウが表示されますので、[デジタルカメラ] を選び、「次へ」をクリックします。
- ⑥ MyFINEPIX Studio の画面に「画像の取り込み」ウィンドウが表示されますので、「スタート」をクリックします。
- ⑦ 「画像を見る」をクリックすると、パソコンの中の画像を閲覧できます。



- ◆ MyFINEPIX Studio をインストールしないで、画像を転送する場合

下記の URL にアクセスし、当社ホームページのサポートページ「製品の Q&A」から「画像の取り込み」で検索してください。
<http://faq.fujifilm.jp/digitalcamera/index.html>

■ Macintosh の場合

Mac OS 標準のイメージキャプチャなどのソフトウェアで画像を取り込んでください。

- ◆ 付属のソフトウェアは Mac OS X バージョン 10.7 以降には対応していません。